




**CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S**

Numero di parti:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Manufacturer / Brand:	Schurter
Descrizione di prodotto	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Schede tecniche:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf
Status RoHS	 Cumpite senza piombo / RoHS
Nave Da	Hong Kong
Modu di Spedizioni	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[RICHIESTA DI STIMA](#)

L'imaghjini pò esse ripresentazione. Vede e specificazioni per i dettagli di u produttu.


Specificazioni di CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S

NUMERO DI PARTI	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
PRODUTTORE	Schurter
DESCRIZIONE	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
STATU SENZA PIOMBO / STATUS ROHS	Cumpite senza piombo / RoHS
SCHEDA TECNICA	 CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S.pdf
VALUTAZIONE DI TENSIONE - DC	60V
VALUTAZIONE DI TENSIONE - AC	42V
TIPU	Capacitive, Illuminated
STILE DI TERMINAZIONE	Wire Leads
FUNZIONE SWITCH	Off-On
SERIE	CPS
DIMENSIONI DI TAGLIO DI PANNELLI	Circular - 19.10mm Dia
IMBALLU	Bulk
TEMPERATURA TEMPERATURA	-40°C ~ 60°C
TIPO DI MONTAGGIO	Panel Mount, Front
LIVELLU DI SENSIBILITÀ À L'UMIDITÀ (MSL)	1 (Unlimited)
VITA MECCANICA	-
STATU SENZA PIOMBO / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PROTEZIONE INGRESI	IP67 - Dust Tight, Waterproof
ILLUMINAZIONE VOLTAGE (NOMINAL)	5 ~ 28 VDC
TIPO DI ILLUMINAZIONE, COLORE	LED, Cyan/Green
CARATTERISTICHE	Finger Guide, S Symbol
VITA ELETTRICA	-
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
VALUTAZIONE ATTUALE	100mA (AC/DC)
COLOUR - ACTUATOR / CAP	Silver
CIRCUITU	SPST
TIPU DI ATTUATORE	Round, Button, Flush

Tags Tags

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Distributore CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Fornitore CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Prezzo CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Pictures	Image CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Ficha Tecnica CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S PDF	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S Scaricate a scheda tecnica	Ficha di dati CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Stock CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Cumprate CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Cumprate Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Fornitore Schurter	Distributore Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1019-S	

Prodotti Relati

 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1018-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1023-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1020-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1014-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1016-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1025-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1013-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1022-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1015-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1021-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1017-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CGVAR-W1024-S</p> <p>Produttori: Schurter Descrizione: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V In magazzino: Out stock</p> <p>RFQ</p>